Содержание

1. Описание	1
2. Установка и первый запуск	3
3. Вкладка «ИБП»	6
4. Вкладка «Настройки»	8
4.1 Кнопка «Применить/перечитать настройки»	9
4.2 Кнопка «Значения по умолчанию»	10
4.3 Кнопка «Сервисные параметры»	11
4.4 Кнопка «Тест батарей»	11
4.5 Кнопка «Изменить пароль»	12
4.5 Кнопка «Сигнальные реле»	13
4.6 Смена языка интерфейса	14
4.7 Звуковое оповещение о важных событиях	14
5. Вкладка «Схема»	15
6. Возможные сложности	17

Shut Down Manager v1.21 Краткое руководство

1. Описание

ПО «Shut Down Manager» предназначено для локального мониторинга, настройки, а так же своевременного завершения работы рабочей станции при разряде батарей, ИБП, оснащенных SNMP-адаптером «Штиль». ПО, используя стандартный протокол SNMP, общается с ИБП, подключенным в локальную сеть. Позволяет менять сетевые настройки адаптера (ip-адрес, маску, шлюз) настройки для связи по SNMP-протоколу (community read/write), адреса получателей SNMP-трапов, пароль доступа для изменения настроек, а так же запускать кратковременный тест батарей, редактировать назначение сигнальных реле и отображать состояние входных контрольных контактов.

ПО с интервалом 5с. опрашивает ИБП и предоставляет основную статусную информацию:

- Общие аварии ИБП (есть/нет);
- Входная сеть (в норме/не в норме);
- Состояние батарей (проблемы/глубокий разряд/ в норме);

- Остаточный заряд батарей в % (для ибп, которые подерживают эту функцию);

ПО предоставляет паспортные (номинальные) параметры ИБП:

- Напряжение сети;
- Максимальный выходной ток;
- Напряжение батареи;
- Частота входной сети;

Так же представлены фазные параметры:

- Напряжение на входе;
- Напряжение на выходе;

- Частота входной сети;

При получении сигнала о разряде батареи или отсутствии входной сети, в зависимости от настройки:

- ПК будет выключен;

- ПК уйдёт в спящий режим;

- Ничего не произойдет;

Так же представлены флаги состояния входных контрольных контактов;

Посмотреть режим работы ИБП можно на схеме (ON – Line, Bypass, от батарей). Если есть проблемы – то этот участок схемы будет подсвечен оранжевым цветом.

2. Установка и первый запуск

Для запуска приложения необходима установленная Java SE Runtime Environment 6 (JRE) или выше.

Приложение распространяется как portable версия. Достаточно распаковать архив и запустить исполняемый файл.

Для исключения конфликта ip-адреса в сети, при первом запуске рекомендуется подключить Ethernet-адаптер компьютера, с которого будет производиться настройка, напрямую к SNMP-адаптеру ИБП. Затем необходимо сбросить настройки SNMP-адаптера на стандартные (удерживать кнопку на адаптере в течении 10 сек.), а так же сбросить настройки «Shut Down Manager», нажав кнопку «Значения по умолчанию». Если всё верно, связь с ИБП установится:

🚺 Shut down manager	v1.21				_ 0	x
ИБП Настройки Схем	ıa					
Статус ИБП						
Аварии:	Виори					
Бходная сеть: Состояние батарей:	Батаре					
Заряд батарей:	n/a	n b hopine				
Локальные сетевые	настро	йки ИБП				
ір Адрес: 192.168.0.2	49					
Маска: 255.255.25	5.0					
Шлюз: 192.168.0.1	.00					
ір Адреса получате.	лей трап	IOB				
ір Адрес 1: 192.168.0).1					
ір Адрес 2: 192.168.0	.2					
ір Адрес 3: 192.168.0).3					
ір Адрес 4: n/a						
Номинальные пара	метры І	16П				
Напряжение сети:		220.0 V				
Максимальный вых	одной т	ок: 5 А				
Напряжение батаре	: и :	36.0 V				
Частота входной сет	ги:	50.0 Hz				
Входные контрольн	ые конт	акты				
Контакт 1: 0						
Контакт 2: 0						
Статус ИБП						
Фаза Ивх (V)	Fвх (Hz)	Uвых (V)	Нагрузка		
1 225.8	V	49.9 Hz	219.7 V	0 %		
Опрос: запущен (192.16	58.0.249)					

Рисунок 1 — Пример корректного опроса ИБП



Рисунок 2 — Пример корректного опроса ИБП

Важно! Для ИБП серии SM и ST33 необходимо включить прокол SNT, воспользовавшись интерфейсом ИБП. Стандартные сетевые настройки «Shut Down Manager» используют маску 255.255.255.0, поэтому следует проверить настройки сетевого адаптера компьютера, с которого производится подключение, на соответствие этой маске. В противном случае связь с адаптером не установится.

3. Вкладка «ИБП»

Shut down n	nanager v1.21	1			_ 0	×
П Настройк	си Схема					
Статус ИБП						
Аварии:	Нет					
Входная сете	в: Вно	рме				
Состояние б	атарей: Бата	реи в норме				
Заряд батар	ей: n/a					
Локальные	сетевые наст	ройки ИБП				
ір Адрес: 19	2.168.0.249					
Маска: 25	5.255.255.0					
Шлюз: 19	2.168.0.100					
in Anneca no		3008				
in Annec 1: 1	02 168 0 1	anos				
in Annec 2: 1	92 168 0 2					
in Annec 3: 1	92 168 0 3					
in Annec 4: r	1/a					
ile : Meas	., .					
Номинальн	ые параметрі	ы ИБП				
Напряжение	е сети:	220.0 V				
Максималы	ный выходно	й ток: 5 А				
Напряжение	е батареи:	36.0 V				
Частота вход	цной сети:	50.0 Hz				
Входные кон	нтрольные ко	онтакты				
Контакт 1: 0						
Контакт 2: 0						
Статус ИЫ І						
Фаза	UBX (V)	FBX (HZ)	Овых (V)	Нагрузка		
1	226.4 V	50.0 Hz	219.9 V	0 %		

Рисунок 3 — Вкладка «ИБП»

На вкладке представлена основная информация о ИБП:

- 1) Наличие аварий (есть/нет/нет связи с ИБП);
- 2) Состояние батарей (в норме, проблемы, глубокий разряд);
- 3) Текущие сетевые настройки SNMP адаптера:

- ір-адрес;

- Маска;
- Шлюз;
- 4) Номинальные параметры UPS:
 - Напряжение сети;
 - Максимальный входной ток;
 - Напряжение батареи;
 - Частота входной сети;
- 5) Состояние входных контрольных контактов;
- 6) Фазные параметры:
 - Напряжение на входе;
 - Напряжение на выходе;
 - Частота входной сети;

4. Вкладка «Настройки»

🚺 Shut down manager 🛛	1.21	
ИБП Настройки Схема		
Общие настройки		
Действие при разряде	батарей	Ничего не делать 🔹
Действие при отсутств	зии входной сети	Ничего не делать 👻
Язык интерфейса		RU 👻
Звуковое оповещение	е о важных событиях	Отключено 👻
Параметры соединени	иясИБП	
Адрес:	192.168.0.249	
Порт:	161	
Сообщество(чтение):	public	
Сообщество(запись):	public	
Изменить пароль		
	× 1450	
Локальные сетевые на	астройки ИЫТ	
ір Адрес: 192.168.0.24	9	
Маска: 255.255.255.	0	
Шлюз: 192.168.0.10	0	
ір Адреса получателеі	й трапов	
ір Адрес 1: 192.168.0.1	1	
ір Адрес 2: 192.168.0.2	2	
ір Адрес 3: 192.168.0.3	3	
ір Адрес 4: n/a		
Язык сообщения snm	пр трапа: EN 👻	
Приме	нить/перечитать настройк	и Значения по умолчанию
Сервисн	ые параметры Тест батар	рей Сигнальные реле
Опрос: запущен (192.168.0	0.249)	

Рисунок 4 - Вкладка «Настройки»

При изменении каких-либо настроек на этой вкладке следует сохранить их, нажав кнопку «Применить/перечитать настройки».

4.1 Кнопка «Применить/перечитать настройки»

При нажатии кнопки откроется диалог с просьбой выбрать тип использования настроек:

Соединение	×
Выберите тип использования настроек:	
Записать в текущий адаптер Подключиться к но	вому объекту

Рисунок 5 — Выбор типа использования настроек

При нажатии кнопки «Записать в текущий адаптер» откроется диалог открытия доступа, который попросит ввод пароля:

Открытие доступа	
Введите пароль:	
<u>O</u> K	

Рисунок 6 — Диалог открытия доступа

При некорректном пароле:

Открытие доступа	×
Неверный парол	ы
Введите пароль:	3333
ОК	

Рисунок 7 — Диалог открытия доступа

Если пароль корректный, текущие значения из соответствующих полей вкладки, будут записаны в SNMP-адаптер:



Рисунок 8 — Пример успешной записи настроек

Если связи с ИБП нет, ПО предложит сохранить настройки локально. Таким образом, при появлении в сети ИБП с соответствующими настройками, связь установится автоматически:

Внимание!	X
Рет связи. Сохранить локально?	
	Yes <u>N</u> o

Рисунок 9 — Диалог, позволяющий сохранить настройки локально

При нажатии кнопки «Подключиться к новому объекту» произойдёт локальное сохранение всех полей вкладки и последующая попытка опроса ИБП, соотвествующего этим настройкам. Если не менять никаких значений на вкладке и нажать эту кнопку произойдёт переподключение к ИБП.

4.2 Кнопка «Значения по умолчанию»

Кнопка «Значения по умолчанию» локально возвращает стандартные настройки:

- ip адрес = 192.168.0.1;
- маска = 255.255.255.0;
- шлюз = 192.168.0.100;
- сообщество чтение/запись = public;
- порт = 161;
- пароль = 1111, либо 1357;

Для подключения к новому ИБП рекомендуется отключить его от общей сети. После чего, сбросить настройки на стандартные на самом snmp-адаптере (зажав кнопку на 10с.), а так же сбросить настройки в «Shut Down Manager». Связь установится автоматически. После чего можно будет изменять настройки адапетра.

4.3 Кнопка «Сервисные параметры»

Кнопка «Сервисные параметры» выводит на экран окно с сервисными параметрами:



Рисунок 10 — Сервисные параметры

4.4 Кнопка «Тест батарей»

Кнопка «Тест батарей» запускает 10 секундный тест батарей. Для запуска теста необходимо ввести пароль доступа и нажать кнопку «Запустить», после чего, если пароль верный, запустится 10 секундный тест с результатом:

Тест батарей	×
Доступ открыт!	
Введите пароль:	1111
3ar	тустить
Результат теста:	У батарей проблемы

Рисунок 11 — Пример результата теста батарей

4.5 Кнопка «Изменить пароль»

Внимание! Пароль по умолчанию: 1111 либо 1357. Кнопка сброса настроек на SNMP-адаптере не сбрасывает пароль и community read/write на стандартные значения (вплоть до версии прошивки 1.02, с версии 1.02 кнопка сброса возвращает значение пароля: 1111, либо 1357, community read = community write = public).

Кнопка реализует функцию смены пароля доступа к SNMP-адаптеру. Пароль должен состоять из 4 цифр. Необходимо ввести текущий пароль, новый пароль и подтверждение пароля:



Рисунок 12 — Пример диалога изменения пароля

Если текущий пароль корректный, новый пароль и подтверждение совпадают, на экране появится соответствующий диалог:



Рисунок 13 — Диалог в случае успешного изменения пароля

Если текущий пароль неверный:



Рисунок 14 — Диалог в случае неуспешного изменения пароля

Если новый пароль и подтверждение не совпадают:



Рисунок 15 — Диалог в случае несовпадения пароля и его подтвержденя

4.5 Кнопка «Сигнальные реле»

Кнопка «Сигнальные реле» открывает редактор сигнальных реле. После нажатия на кнопку появится диалог открытия доступа:

Открытие доступа	×
Введите пароль:	
<u>O</u> K	

Рисунок 16 — Диалог открытия доступа

После введения корректного пароля откроется редактор сигнальных реле:

Сигна	льные реле				×
Теку	цие значения:				
Nº	Назначение		Поляр	ность	
1	Нет входного напряжения	Ŧ	н∖з	-	
2	Проблема батареи	Ŧ	н∖о	-	
При	менить				



Возможные назначения реле:



Рисунок 18 — Возможные назначения реле

Возможная полярность реле:

н∖з
н∖о

Рисунок 19 — Возможная полярность реле

н/з — нормально закрыто;

н/о — нормально открыто;

Для сохранения выбранных параметров в ИБП необходимо нажать кнопку «Применить».

4.6 Смена языка интерфейса

Для смены языка интерфейса приложения, достаточно выбрать соотвествующий пункт в выпадающем списке:

Язык интерфейса	RU	-
	EN	1
Параметры соединения с ИБП	RU	

Рисунок 20 — Смена языка интерфейса приложения

4.7 Звуковое оповещение о важных событиях

При наступлении события, инициирующего команду выключения или перехода в спящий режим, на всем протяжении таймера обратного отсчёта из внешних динамиков будет раздаваться периодеский звуковой сигнал. Для активации этой функции необходимо выбрать пункт «Внешние динамики» в выпадающем списке:

Звуковое оповещение о важных событиях	Отключено 🔫	
	Отключено	
	Внешние динамики	

Рисунок 21 — Настройка звукового оповещения

5. Вкладка «Схема»

На этой вкладке представлен схематически режим работы (On – Line, Bypass, от батарей). Так же представлена информация по напряжению на входе и выходе.

Режим ON-Line, батареи в норме:

📝 Shut down manager v1.19
ИБП Настройки Схема
Байпас 224.4 V Выпрямитель Инвертор 219.9 V Батарея
Режим работы: on-line
Обозначения:
Цепь активна
Цепь не активна
Нет связи с ИБП
Проблема
Опрос: запущен (192.168.0.1)

Рисунок 22 — режим on-line

Нет связи с ИБП:

🚺 Shut down manager v1.19				
ИБП Настройки Схема				
n/a	n/a			
л/а Выпрамитель Инвертор	n/a			
п/а	n/a			
Режим работы: Нет связи с ИБП				
Обозначения:				
Цепь активна				
Цепь не активна				
Нет связи с ИБП				
Проблема				
Опрос: запущен (192.168.0.1) Нет связи с ИБП				

Рисунок 23 — Нет связи с ИБП

Входная сеть не в норме:

🚺 Shut down manager v1.19		
ИБП Настройки Схема		
Байпас 0.0 V Выпрямитель Батарея	220.7 V	
Режим работы: От батарей		
Обозначения:		
Цепь активна		
Цепь не активна		
Нет связи с ИБП		
Проблема		
Опрос: запущен (192.168.0.1)		

Рисунок 24 — Входная сеть не в норме

Режим байпас:

🗾 Shut down manager v1.19	
ИБП Настройки Схема	
Байпас 224.9 V Выпрямитель Батарея	224.9 V
Режим работы: Байпас	
Обозначения:	
Цепь активна	
Цепь не активна	
Нет связи с ИБП	
Проблема	
Опрос: запущен (192.168.0.1) Байпас	

Рисунок 25 — Режим байпас

6. Возможные сложности

1. Настройки сброшены в Shut down manager и в SNMP-адаптере, но связи нет.

При сбросе настроек на SNMP-адаптере, удерживая кнопку в течении 10с., происходит сброс только сетевых настроек на стандартные:

- ip адрес = 192.168.0.1;
- маска = 255.255.255.0;
- шлюз = 192.168.0.100;

При этом пароль и community read/write остаются такими, какие были записаны в адаптере до сброса (актуально для deviceMibFileVersion вплоть до версии 3). Поэтому, при сбросе настроек в shut down manager и сбросе настроек SNMP-адаптера при разных community связь может не установиться.

2. Адаптер не присылает SNMP-трапы.

Если адаптер не присылает SNMP-трапы, следует перечитать сервисные

параметры. Если в переменной deviceMibFileVersion получится значение, отличное от 1, 2 или 3 — потребуется перепрошить или заменить адаптер.

3. Адаптер не присылает snmp-трапы и не меняет состояние своих флагов в зависимости от смены режимов работы.

Так же, возможны некорректные значения фазных параметров, которые не соответствуют действительности. Это возможно в редких случаях, когда адаптер устанавливался в ИБП «на горячую» и говорит о том, что питание на адаптер подаётся, но связи с самим ИБП нет. Если ИБП относится к серии SM или ST33 – можно переключить протокол на SNT или с SNT на Modbus и обратно на SNT. Если это не может, следует перезагрузить ИБП.

4. При изменении сетевых настроек связь не установилась.

Если при изменении сетевых настроек связь с ИБП не установилась, следует проверить эти сетевые настройки на соответствие сетевым настройкам адаптера компьютера и в, случае несоотвествия, скорректировать настройки адаптера ПК.